

Wie funktioniert der Blue-Bot?



Vorwärts



Rückwärts



Drehung um 90° nach links



Drehung um 90° nach rechts



Pause 1 Sekunde



Alle Schritte löschen



Losfahren



USB-Ladestation



Aus - Ein Aus - Ein



Leistung Geräusche

B-Bot.de